


5PC 3/8IN DRIVE SPARK PLUG SOCKET



SPECIFICATIONS



Drive Size	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Socket Size	14mm	5/8"	18mm	3/4"	13/16"
Material	CR-V	CR-V	CR-V	CR-V	CR-V
Point Design	12 Point	6 Point	6 Point	6 Point	6 Point

FUNCTION INDICATION

1. For spark plug only




2. Interior Rubber Retainin Ring to Grip and Protect the Spark Plug During Removal and Installation

Clean and Maintenance:

- 1.After using, please clean up the product in time and keep dry before storing
- 2.The product is designed for normal activities, please avoid unnecessary overload or violent testing which may cause damage or deformation
- 3.Regularly check whether all parts are in good condition. If any parts are damaged or worn, replace them to avoid breaking or malfunction during use.

PRESA PER CANDELA DA 5 PEZZI 3/8 POLLICI



SPECIFICHE



Dimensioni Unità	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dimensioni Presa	14mm	5/8"	18mm	3/4"	13/16"
Materiale	CR-V	CR-V	CR-V	CR-V	CR-V
Progettazione di Punti	12 Punti	6-Punti	6-Punti	6-Punti	6-Punti

INDICAZIONE DELLA FUNZIONE

1. Solo per candela




2. Anello di bloccaggio interno in gomma per afferrare e proteggere la candela durante la rimozione e l'installazione

Pulizia e Manutenzione:

1. Dopo l'uso, pulire il prodotto in tempo e mantenerlo asciutto prima di riporlo
2. Il prodotto è progettato per attività normali, evitare sovraccarichi inutili o test violenti che potrebbero causare danni o deformazioni
3. Controllare regolarmente se tutte le parti sono in buone condizioni. Se ci sono parti danneggiate o usurate, sostituirli per evitare rotture o malfunzionamenti durante l'uso.

5-PIEZAS 3/8" VASOS DE IMPACTO CON PROTECTORES PARA LLANTAS



ESPECIFICACIONES



Fijación compatible	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Tamaño de vasos	14mm	5/8"	18mm	3/4"	13/16"
Material	CR-V	CR-V	CR-V	CR-V	CR-V
Diseño de puntos	12-Puntos	6-Puntos	6-Puntos	6-Puntos	6-Puntos

INDICACIÓN DE FUNCIÓN

1. Sólo para bujías




2. Anillo interior de goma para sujetar y proteger la bujía durante el montaje y desmontaje

Limpieza y Mantenimiento:

- Después de usarlo, por favor limpie el producto a tiempo y manténgalo seco antes de guardarlo.
- El producto está diseñado para actividades normales, por favor evite sobrecargas innecesarias o pruebas violentas que puedan causar daños o deformaciones.
- Compruebe regularmente si todas las piezas están en buen estado. Si alguna pieza está dañada o desgastada, sustitúyala para evitar roturas o mal funcionamiento durante el uso.

DOUILLE À BOUGIE 3/8 PO, 5 PIÈCES



CARACTÉRISTIQUES



Taille de l'entraînement	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Taille de la Douille	14mm	5/8"	18mm	3/4"	13/16"
Matériel	CR-V	CR-V	CR-V	CR-V	CR-V
Conception de Points	12 Point	6 Point	6 Point	6 Point	6 Point

INDICATION DE FONCTION

1. Pour douille à bougie uniquement




2. Anneau de retenue intérieur en caoutchouc pour saisir et protéger la douille à bougie pendant le retrait et l'installation

Nettoyage et Entretien :

- Après utilisation, veuillez nettoyer le produit à temps et le garder au sec avant de le ranger.
- Le produit est conçu pour des activités normales, veuillez éviter les surcharges inutiles ou les tests violents qui pourraient provoquer des dommages ou une déformation.
- Vérifiez régulièrement si toutes les pièces sont en bon état. Si des pièces sont endommagées ou usées, remplacez-les pour éviter toute casse ou tout dysfonctionnement pendant l'utilisation.

5-TEILIGES 3/8" ANTRIEB ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL SET



SPEZIFIKATIONEN



Antrieb	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Schlüsselweite	14mm	5/8"	18mm	3/4"	13/16"
Material	CR-V	CR-V	CR-V	CR-V	CR-V
Punkt Design	12-Punkt	6-Punkt	6-Punkt	6-Punkt	6-Punkt

FUNKTIONSANZEIGE

1. Nur für Zündkerzen



2. Innenring aus Gummi Zum Greifen und Schützen der Zündkerze während der Demontage und Installation

Reinigung und Wartung:

1. After Gebrauch reinigen Sie bitte das Produkt rechtzeitig und halten Sie es trocken, bevor Sie es lagern
2. Das Produkt ist für normale Aktivitäten konzipiert, vermeiden Sie bitte unnötige Überlastung oder gewaltsame Prüfung, die Damage oder Deformation verursachen kann
3. Regelmäßig überprüfen, ob alle Teile in gutem Zustand sind. Wenn irgendwelche Teile sind beschädigt oder verschlissen, ersetzen Sie sie, um Bruch oder Fehlfunktion während des Gebrauchs zu vermeiden