






DT401008A

GB

## 1/4" DUAL HEAD STUBBY RATCHET HANDLE



### OPERATION



1. Direction Switch
2. Magnetic Bit Driver
3. Socket driver
4. 72-Tooth and 5-Degree Swing Arc

### MAINTENANCE TIPS


1. The screwdriver bit must match the screw head and size you are working with. Failing to check the components accordingly can result in sheared and stripped screws, surface damage, uneven holes, and damage to your tool.
2. Clean the screwdriver bits after each use, dry and apply a layer of oil to them thoroughly would help keep them rust-free.
3. Store in a dry place to prevent rust or damage.
4. Keep out of reach of children and pets.





DT401008A

IT

## MANICO A CRICCHETTO TOZZO A DOPPIA TESTA DA 1/4"



### OPERAZIONE




1. Direction Switch
2. Driver Bit Magnetic
3. Driver della presa
4. Arco Oscillante da 4,72 Denti e 5 Gradi



### CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

1. La punta del cacciavite deve corrispondere alla testa della vite e alle dimensioni con cui stai lavorando. Il mancato controllo dei componenti di conseguenza può provocare tagli e spelamenti viti, danni alla superficie, fori irregolari e danni all'utensile.
2. Pulire le punte del cacciavite dopo ogni utilizzo, asciugarle e applicare uno strato di olio pulirli accuratamente aiuterebbe a mantenerli privi di ruggine.
3. Conservare in un luogo asciutto per evitare ruggine o danni.
4. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

## **1/4" DOPPELKOPF -KURZRATSCHENGRIFF**



### BETRIEB



1. Richtungsumschalter
2. Magnetischer Bit-Treiber
3. Steckschlüssel-Treiber
4. 72-Zahn und 5-Grad-Schwenkbogen

### WARTUNGSTIPPS


1. Der Schraubendreher-Bit muss zur Schraubenkopf- und Größenanpassung passen, mit der Sie arbeiten. Wenn Sie die Komponenten nicht entsprechend überprüfen, können dies zu abgebrochenen und beschädigten Schrauben, Oberflächenschäden, ungleichmäßigen Löchern und Schäden an Ihrem Werkzeug führen.
2. Reinigen Sie die Schraubendreher-Bits nach jedem Gebrauch, trocknen Sie sie und tragen Sie eine Schicht Öl auf, um sie gründlich rostfrei zu halten.
3. Lagern Sie an einem trockenen Ort, um Rost oder Schäden zu vermeiden.
4. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.






DT401008A

ES

## 1/4" MANGO DE CARRACA DE DOBLE CABEZA



### OPERACIÓN



1. Interruptor de Dirección
2. Destornillador Magnético
3. Destornillador de Vaso
4. Arco de Giro de 72 Dientes y 5 Grados

### CONSEJOS DE MANTENIMIENTO


1. La punta del destornillador debe coincidir con la cabeza y el tamaño del tornillo con el que está trabajando. Si no comprueba los componentes en consecuencia, puede provocar tornillos cizallados y pelados, daños en la superficie, agujeros desiguales y daños en su herramienta.
2. Limpia las puntas de destornillador después de cada uso, secarlas y aplicarles una capa de aceite a fondo ayudaría a mantenerlas libres de óxido.
3. Guárdelas en un lugar seco para evitar que se oxiden o se dañen.
4. Mantenga fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.






DT401008A

FR

## CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE À DOUBLE TÊTE DE 1/4"



### OPÉRATION




1. Commutateur de Direction
2. Tournevis Magnétique
3. Douille
4. Arc Pivotant de 72 Dents et 5 Degrés




### CONSEILS D'ENTRETIEN

1. L'embout du tournevis doit correspondre à la tête de vis et à la taille avec laquelle vous travaillez. Ne pas vérifier les composants en conséquence peut entraîner des vis cisailées et dénudées, des dommages de surface, des trous inégaux et des dommages à votre outil.
2. Nettoyez les embouts du tournevis après chaque utilisation, séchez-les et appliquez-y soigneusement une couche d'huile pour les garder sans rouille.
3. Gardez dans un endroit sec pour éviter la rouille ou les dommages.
4. Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

## 1/4" Трещоточный ключ короткий с двойной головкой



### ОПЕРАЦИЯ



1. Переключатель направления
2. Магнитный битовый драйвер
3. Драйвер разъема
4. 72 зубца и поворотная дуга 5 градусов

### СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Бита отвертки должна соответствовать головке и размеру винта, с которым вы работаете. Несоблюдение соответствующей проверки компонентов может привести к их порезам и зачистке. винты, повреждения поверхности, неровные отверстия и повреждение инструмента.
2. Очищайте отвертки после каждого использования, сушите и наносите слой масла. тщательное обращение с ними поможет сохранить их от ржавчины.
3. Храните в сухом месте, чтобы предотвратить появление ржавчины и повреждений.
4. Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.